

1. Uvod

Zahvaljujemo vam se što ste kupili jedan od digitalnih proizvoda naše tvrtke te na povjerenju koje nam ukazujete u vezi sa zabavom vašeg djeteta. Ovdje se nalaze korisne upute za uživanje u raznim funkcijama ove vesele dječje kamere. Prije upotrebe pažljivo pročitajte donje upute za optimalan i siguran rad fotoaparata.

2. Pregled proizvoda

Ovaj digitalin fotoaparat proizvod je jedinstvenog izgleda, jednostavan za nošenje i posebno dizajniran za djecu.

3. Mjere opreza

Sadržaj odjeljka daje vam preporuke prije upotrebe ovog dječjeg fotoaparata za pravilan i siguran rad. Molimo vas pažljivo ih pročitajte i slijedite.

- Izbjegavajte izravno svjetlo, izvor topline, prašinu i vlagu. Fotoaparat je također osjetljiv na vibracije i lako može biti otpuhan vjetrom. Nemojte istu uranjati u vodu, tresti ili nasilno bacati kako ne biste oštetili elektronički unutarnji sustav.
- Izbjegavajte često uključivanje i isključivanje fotoaparata na vanjske uređaje (poput sučelja za punjenje itd.), a kako ne bi prouzrokovali labavost utičnica i lošeg kontakta koji utječu na normalan rad fotoaparata.
- Samorastavljanje, popravak i pretvaranje zabranjeni su kako fotoaparatu ne bi nanijeli nepopravljivu štetu. Ako nešto nije u redu s fotoaparatom, obratite se servisu za popravak radi povravka.
- Držati dalje od bazena, razrjeđivača i drugih kemikalija.
- Ne koristite ga dok vozite bicikl, automobile ili motor, a kako biste izbjegli opasne situacije.

Upozorenje: svi materijali za pakiranje, kao što su traka, ručke, plastični listovi, poveznice, naljepnice itd., nisu dio proizvoda i kao takvi, nisu prikladni za dječju igru. Radi sigurnosti svog djeteta uklonite i pravilno odložite gore navedene materijale za pakiranje. Razvrstajte i odložite otpadne baterije i elektroniku prema važećim propisima.

4. Parametri izvedbe

Ulazno napajanje: DC DC5V

Veličina zaslona: 3.5 inches

Rezolucija fotografije:

0,3 megapiksela

Rezolucija videozapisa: VGA

Kapacitet baterije: 600 mAh

Dimenzije proizvoda:

117*61*48 mm

5. Upute za uporabu



Ovo je dječji fotoaparat koji ima fotografije, pregled, video uz druge funkcije, na koje se lako možete prebaciti. Molimo umetnite TF karticu koja je bila formatirana prije upotrebe.

(1).Foto način



3. Pritisnite gumb [okidač] za fotografiranje.

2. Pritisnite tipke [gore i dolje] za odabir filtra za efekte boje.

1. Pritisnite gumb [mod] za ulaz u način fotografiranja.

(2).Način snimanja video zapisa



2. Pritisnite gumb [okidača] za pokretanje ili zaustavljanje video snimanja. Plavo svjetlo će treptati do kraja snimanja, a potom isključite fotoaparat nakon završetka snimanja.

1. Pritisnite [mode] gumb za odabir načina snimanja video zapisa.

(3).Način pregleda



3. Pritisnite gumb [okidač] za reprodukciju ili zaustavljanje video zapisa, a zatim ponovno pritisnite gumb [način] za izlaz iz načina pregleda.

2. Pritisnite tipke [gore i dolje] za odabir video datoteke ili datoteke s fotografijama.

1. Pritisnite [mode] gumb načina da biste ušli u način pregleda (video/fotografija).

(4).Funkcija okvira za fotografije



1. Pritisnite gumb [mod] za ulaz u način snimanja.

2. Pritisnite gumb [gore] da biste ušli u funkciju Okvira za fotografije, a pritiskom na tipke [gore i dolje] odaberite drugi fotografski okvir.

3. Pritisnite gumb [okidač] da biste snimili sliku s odabranim okvirom.

(5).Način podešavanja



1. Pritisnite gumb [set] za ulazak u način podešavanja.
2. Pritisnite tipke [gore i dolje] za odabir stavke postavke.
3. Pritisnite gumb [okidač] za ulazak u podizbornik i odaberite određenu opciju, a zatim pritisnite gumb [okidač] za potvrdu i na kraju pritisnite gumb set za izlaz.

Izbornik postavki			
Stavke	Izbornik	Opis	Funkcije
1	Veličina video zapisa	1080/720P/VGA	Odaberite veličinu videa
2	Oznaka vremena	Uključeno - On (zadano) / Isključeno - Off	Prikazivanje vremena i datuma na fotografiji / video zapisu
3	Snimanje glasa	Uključeno - On (zadano) / Isključeno - Off	Video zvuk
4	Veličina fotografije	3M/2M/1.3/VGA	Odaberite veličinu fotografije
5	Brisanje datoteke	Sljedeći izbornik	Odaberite brisanje jedne datoteke
6	Izbriši sve		Odaberite brisanje svih datoteka
7	Oblikovanje / Formatiranje	Odustani (zadano) / Izvrši	Formatirajte memorijsku karticu
8	Vrsta jezika	Engleski / Francuski / Njemački / Španjolski / Talijanski / Portugalski / Danski / Poljski / Mađarski / Češki / Ruski / Arapski	Odaberite jezik
9	Automatsko isključivanje zaslona	Isključeno - Off / 1 minuta (zadano) / 3 minute / 5 minuta	Ako nekoliko trenutaka nema interakcije, zaslon kamere automatski

			će se isključiti nakon 1 / 3 / 5 minuta
10	Automatsko isključivanje fotoaparata	Isključeno - Off / 1 minuta (zadano) / 3 minute / 5 minuta	Ako nekoliko trenutaka nema interakcije, fotoaparat će se automatski isključiti nakon 1 / 3 / 5 minuta
11	Frekvencija svjetlosti	50 Hz (zadano)	Glavna europska frekvencija napajanja
		60 Hz	Glavna američka frekvencija napajanja
12	Podешavanje vremena		Podesite godinu, mjesec, dan i vrijeme
13	Resetiranje sustava	Odustani (zadano) / Izvrši	Pokreni ponovno zadane postavke
14	Verzija		Prikaz verzije sustava
15	USB	PC kamera	Koristite kameru kao video računalo
		Diskovni pogon – Disk drive (zadano)	Reproducirajte ili prenesite datoteke pohranjene na memorijskoj kartici

(6).Punjenje

Napunite fotoaparat povezivanjem na računalo USB kabelom ili putem utičnice spajanjem USB kabela na AC adapter. Crveno indikatorso svjetlo ostaje svijetliti cijelo vrijeme punjenja, a zatim se gasi kad je fotoaparat potpuno napunjen.

(7).Spojite se na računalo

1. Funkcija USB diska: provjerite je li USB postavljen u izborniku postavki USB diska i spojite fotoaparat na računalo pomoću USB kabela. Tada će se na računalu pojaviti prozor s izmjenjivim diskom i uređaj će ući u mode

(način) USB diska kako bi se snimljene datoteke mogle reproducirati ili prenijeti na računalo. Također možete izvaditi memorijsku karticu i umetnuti je u čitač kartica za reprodukciju ili prijenos datoteka spremanja.

2. Funkcija PC fotoaparata: provjerite je li USB postavljen u izborniku u postavci PC kamere te potom spojite fotoaparat na računalo pomoću USB kabela. Tada će se na računalu pojaviti standardni uređaj koji se može koristiti kao PC fotoaparat.

(8). Podrška TF karticu do najviše 32 GB.

1 godina ograničenog jamstva

Proizvod proizveden za distributora:

GT COMPANY – 5 rue de la Galmy – 77700 Chessy – France –
+33 (0) 1.61.10.09.25 – www.gtcompany.fr

Proizvedeno u Kini



CE Obavijest o sukladnosti za Europsku uniju

Proizvodi koji nose CE oznaku usklađeni su s važećim europskim direktivama i povezanim usklađenim europskim standardima.



Zbrinjavanje otpadne opreme od strane korisnika u Europskoj uniji

Ovaj simbol znači da je prema lokalnim zakonima i propisima zabranjeno bacati ovaj proizvod s kućnim otpadom. Umjeto toga, vaša je odgovornost zaštititi okoliš i ljudsko zdravlje predajom vašeg korištenog uređaja na određeno mjesto za prikupljanje radi recikliranja otpadne električne i elektorničke opreme. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoju otpadnu opremu za recikliranje, obratite se lokalnom gradskom uredu, vašoj službi za zbrinjavanje kućnog otpada u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Servis nakon prodaje:

@: aftersaleservice@gtcompany.fr
T: + 33 (0) 1.85.49.10.26



UPOZORENJE! Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci.
Mali dijelovi i duga kabel. Opasnost od gušenja i davljenja.

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sublicense has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.