



1. Introduzione

Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti digitali aziendali e per la fiducia che riponete in noi per quanto riguarda il vostro intrattenimento per bambini. Qui di seguito troverete istruzioni rapide e utili per aiutarvi a sfruttare al meglio le varie funzioni di questa divertente fotocamera per bambini. Per un funzionamento ottimale e sicuro, si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso.

2. Presentazione del prodotto

Questo prodotto dal design unico è una fotocamera digitale facile da trasportare, progettata appositamente per i bambini.

3. Precauzioni

Il contenuto di questa sezione fornisce consigli prima di utilizzare questa fotocamera per bambini per utilizzarla in modo corretto e sicuro. Per favore, leggili e seguili attentamente.

- Evitare il contatto diretto con una fonte di luce o calore, polvere e umidità. La fotocamera è anche sensibile alle vibrazioni e può essere facilmente portata via dal vento. Non immergere in acqua, agitare o lanciare violentemente per non danneggiare l'elettronica interna.
- Evitare di collegare e scollegare frequentemente la fotocamera a dispositivi esterni (come le interfacce di ricarica, ecc.), in quanto ciò potrebbe causare danni alle prese elettriche o creare falsi contatti che potrebbero compromettere il normale funzionamento della fotocamera.
- L'auto-smantellamento, la riparazione o persino la trasformazione sono fortemente sconsigliati per non causare danni irreparabili alla fotocamera. In caso di malfunzionamento, si prega di contattare il servizio post-vendita per la riparazione.
- Tenere lontano da benzene, diluenti e altre sostanze chimiche.
- Non utilizzare durante la guida di una bicicletta, auto o moto per evitare situazioni di pericolo.

Avvertimento: tutti i materiali di imballaggio, come nastri, maniglie, fogli di plastica, linee di rilegatura, etichette, ecc. non fanno parte del prodotto e non sono adatti per giochi per bambini. Per la sicurezza del vostro bambino, si prega di rimuovere e smaltire correttamente i materiali di imballaggio di cui sopra. Classificare e smaltire le batterie usate e i dispositivi elettronici in conformità alle normative vigenti.

4. Parametri prestazionali

Alimentazione in ingresso: DC DC5V
Dimensioni dello schermo: 3.5 pollici
Risoluzione foto: 0.3 megapixels
Risoluzione video: VGA
Capacità della batteria: 600 Mah
Dimensioni del prodotto: 117*61*48 mm

5. Istruzioni



Questa fotocamera per bambini ha funzioni foto, video, anteprima, ecc. a cui puoi facilmente passare. Si prega di inserire una scheda TF preformattata prima dell'uso.

(1). Modo di foto



3. Premere il pulsante di [scatto] per scattare foto.
2. Premere i pulsanti [su e giù] per selezionare un filtro colore.
1. Premere il pulsante [modo] per selezionare il modo foto.

(2). Modo di registrazione video



2. Premere il pulsante di [scatto] per avviare o interrompere una registrazione video. La luce blu lampeggerà fino alla fine della registrazione e si spegnerà al termine della registrazione.
1. Premere il pulsante [modo] per selezionare il modo di registrazione video.

(3). Modo di anteprima



3. Premere il pulsante di [scatto] per riprodurre o arrestare il video e premere nuovamente il pulsante [modo] per uscire dal modo di anteprima.
2. Premere i pulsanti [su e giù] per selezionare un file video o fotografico.
1. Premere il pulsante [modo] per accedere alla modalità di anteprima video/foto.

(4). Funzione cornici per foto



1. Premere il pulsante [modo] per selezionare il modo foto.
2. Premere il pulsante [su] per accedere alla funzione cornici, quindi premere i pulsanti [su e giù] per selezionarne uno.
3. Premere il pulsante di [scatto] per scattare una foto con la cornice scelta.

(5). Modo di impostazione



3. Premere il pulsante di [scatto] per entrare nel sottomenu e selezionare l'opzione specifica, quindi premere il pulsante di [scatto] per confermare e premere il pulsante di [impostazione] per uscire.
2. Premere i pulsanti [su e giù] per selezionare un'impostazione da modificare.
1. Premere il pulsante di [impostazione] per entrare nel modo di impostazione.

Menu delle impostazioni			
Impostazione	Menù	Descrizione	Funzionalità
1	Dimensione video	1080/720P/VGA	Seleziona la dimensione dell'uscita video
2	Timestamp	Abilita(Predefinito)/Disabilita	Visualizzazione della data e dell'ora su foto/video
3	Registrazione vocale	Abilita(Predefinito)/Disabilita	Suono video
4	Dimensione foto	3M/2M/1.3/VGA	Seleziona la dimensione di uscita della foto
5	Cancella il file	Menù successivo	Cancellare un solo file
6	Cancella tutto		Cancellare tutti i file

7	Formattazione	Annula(Predefinito) /Esegui	Formattare la scheda di memoria
8	Lingua	Inglese/Francese/ Tedesco/Spagnolo/ Italiano/Portoghese/ Olandese/Polacco/ Ungherese/ Ceco/Russo/Arabo	Seleziona una lingua
9	Spegnimento automatico dello schermo	Disabilita / 1 minuto (Predefinito) / 3 minuti / 5 minuti	Se non c'è interazione per qualche istante, lo schermo della fotocamera si spegne automaticamente dopo 1/3/5 minuti.
10	Spegnimento automatico della fotocamera	Disabilita / 1 minuto (Predefinito) / 3 minuti / 5 minuti	Se non c'è interazione per qualche istante, la fotocamera si spegne automaticamente dopo 1/3/5 minuti.
11	Frequenza della luce	50 Hz (Predefinito)	Principale frequenza di alimentazione europea
		60 Hz	Principale frequenza di alimentazione americana
12	Configurazione del tempo		Regolare anno, mese, giorno e ora
13	Resetare il sistema	Annula(Predefinito) /Esegui	Ripristina le impostazioni di default
14	Versione		Visualizza la versione del sistema
15	USB	Webcam	Utilizzare la fotocamera come webcam sul computer
		Disco (Predefinito)	Riprodurre o trasferire i file memorizzati sulla scheda di memoria

(6). Caricamento

Ricaricare la fotocamera collegandola a un computer con il cavo USB o a una presa di corrente collegando il cavo USB a un adattatore CA. La luce rossa rimane accesa per tutto il tempo di ricarica e si spegne quando la fotocamera è completamente carica.

(7). Collegamento a un computer

1. Funzione disco-USB: assicurarsi che l'impostazione USB nel menu di impostazione sia impostata su disco e collegare la fotocamera ad un computer utilizzando il cavo USB. Sul computer apparirà una finestra a disco rimovibile e la fotocamera entrerà in modalità disco USB in modo che i file registrati possano essere riprodotti o trasferiti al computer. È anche possibile rimuovere la scheda di memoria e inserirla in un lettore di schede per riprodurre o trasferire i file registrati.

2. Funzione webcam: assicurarsi che l'impostazione USB nel menu di impostazione sia impostata su webcam e collegare la fotocamera a un computer con il cavo USB. Poi sul computer apparirà un dispositivo standard che indica che la telecamera è pronta per essere utilizzata come webcam.

(8). Supporta carte TF fino a 32 GB massimo.



AVVERTENZA! Non adatto a bambini sotto i 36 mesi. Piccole parti e cordini al collo lungo. Rischi di soffocamento e strangolamento.