



- Trzymaj z dala od benzenu, rozpuszczalników i innych chemikaliów.

- Port USB
- Przycisk resetowania
- Gniazdo na kartę TF

1. Naciśnij przycisk [tryb], aby przejść do trybu podglądu wideo/zdjęć.
2. Naciśnij przyciski [w górę i w dół], aby wybrać plik zdjęcia lub wideo.
3. Naciśnij przycisk [migawka], aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie wideo. Aby wyjść z trybu podglądu, naciśnij ponownie przycisk [tryb].

1. Naciśnij przycisk [ustaw], aby przejść do trybu ustawień.
2. Naciśnij przyciski [w górę i w dół], aby wybrać pozycję ustawień.
3. Naciśnij przycisk [migawka], aby wejść do menu pierwszego poziomu i wybrać którąś z opcji, następnie naciśnij przycisk [migawka], aby potwierdzić, a na koniec naciśnij przycisk [ustaw], aby wyjść.

Menu ustawień			
Pozycja	Menu	Opis	Działanie
1	Rozmiar wideo	1080/720P/VGA	Wybierz rozmiar wyjścia wideo
2	Znacznik czasu	Włączony (Domyślnie)/ Wyłączony	Tijd- en datumweergave op foto/video
3	Nagrywanie głosu	Włączony (Domyślnie)/ Wyłączony	Dźwięk wideo
4	Rozmiar zdjęcia	3M/2M/1.3/VGA	Wybierz rozmiar wyjściowy zdjęcia
5	Usuń plik	Następne menu	Usuń tylko jeden plik
6	Usuń wszystko		Usuń wszystkie pliki

7	Formatowanie	Anuluj(Domyślnie)/Wykonaj	Formatowanie karty pamięci
8	Języki	Angielsku/Francusku/Niemiecku/Hiszpańsku/Włosku/Portugalsku/Niderlandzku/Polski/Węgiersku/Czesku/Rosyjsku/Arabsku	Wybierz język
9	Automatyczne wyłączanie ekranu	Wył. / 1 minuta (Domyślnie) / 3 minuty / 5 minut	Jeśli przez kilka chwil nie nastąpi interakcja, ekran aparatu wyłączy się automatycznie po 1/3/5 minutach.
10	Automatyczne wyłączanie aparatu	Wył. / 1 minuta (Domyślnie) / 3 minuty / 5 minut	Jeśli przez kilka chwil nie nastąpi interakcja, aparat wyłączy się automatycznie po 1/3/5 minutach.
11	Częstotliwość światła	50 Hz (Domyślnie)	Główna europejska częstotliwość zasilania
		60 Hz	Główna amerykańska częstotliwość zasilania
12	Ustawienie czasu		Dostosuj rok, miesiąc, dzień i godzinę
13	Zresetuj system	Anuluj(Domyślnie)/Wykonaj	Przywróć ustawienia domyślne
14	Wersja		Wyświetl wersję systemu
15	USB	Kamera komputerowa	Użyj kamery jako urządzenia wideo w komputerze
		Dysk (Domyślnie)	Odtwarzanie lub przysyłanie plików zapisanych na karcie pamięci

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
Małe części i długi pasekna szyję.
Zagrożenie udławieniem i uduszeniem. Ryzyko udławienia i uduszenia.