



Action Camera
Realimove AC5000

Handleiding

VOORZORGS- MAATREGELEN

- Deze actiecamera is een product met een hoge precisie dat met zorg moet worden behandeld; laat de camera niet vallen en beschadig hem op geen enkele manier.
- Houd de camera uit de buurt van alles wat sterk magnetisch is of sterke radiogolven uitzendt. Een sterk magnetisch veld kan ervoor zorgen dat het product defect raakt of de beeld- en geluidskwaliteit negatief wordt beïnvloed.
- Kies een micro-SD-kaart van een goed merk; micro-SD-kaarten van matige kwaliteit kunnen de juiste werking van de camera beïnvloeden.
- Gebruik geen micro SD-kaart in of nabij een magnetisch veld om te voorkomen dat de gegevensopslag verloren gaat.
- Als er tijdens het opladen oververhitting, rook of geur ontstaat, moet u de USB-kabel er onmiddellijk uithalen en de stroomtoevoer onderbreken om brand te voorkomen.

- Houd de USB-kabel tijdens het opladen buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar of elektrische schokken te voorkomen.
- Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats.

PRODUCTEIGENS- CHAPPEN

- Dankzij de waterdichte behuizing is de camera waterbestendig tot 30 meter diepte.
- Voorbeeldweergave in realtime en een afstandsbediening die via wifi kan worden bediend met een smartphone of tablet.
- Eenvoudig te verwijderen en te vervangen batterij.
- Video-opnamen zijn mogelijk tijdens het laden.
- Webcamerafunctie.
- Ondersteuning voor geheugenkaarten tot 32 GB.
- Meerdere resoluties voor video-opnamen: 1080p (30 fps) / 720p (30 fps) / VGA (30 fps).

OVERZICHT CAMERA



INSTRUCTIES

1. Een micro-SD-kaart plaatsen

U kunt de camera niet gebruiken zonder eerst een micro-SD-kaart in de sleuf aan de linkerkant te steken. Kies bij voorkeur een micro-SD-kaart van een bekend merk met een opslagcapaciteit tot 32GB die is geformatteerd voor gebruik op een computer.

Opmerking: geheugenkaarten van matige kwaliteit kunnen niet een juiste werking van de camera beïnvloeden.

2. De batterij plaatsen en verwijderen

- Trek de batterijklep eruit.
- Plaats de batterij in de juiste richting in het compartiment (op de batterij staan de plus- en minpolen aangegeven) en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.
- Er verschijnt rechtsboven in het scherm een batterijpictogram dat het batterijniveau aangeeft.

Let op: Om de batterij te verwijderen, trekt u het klepje van de sleuf naar buiten en trekt u deze voorzichtig uit het lijje.

3. Batterij opladen

- Sluit de camera met de USB-kabel aan op een computer of een voedingsadapter om op te laden.
- De camera kan ook in een auto worden opgeladen door deze op een USB-autolader aan te sluiten.

Opmerking: tijdens het opladen van de camera kunnen foto- en video-opnamen worden gemaakt.

4. In- en uitschakelen

- Om de camera in te schakelen, houdt u de aan-uitknop ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het scherm oplicht.
- Om de camera uit te schakelen, houdt u de aan-uitknop ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het scherm uitgaat.

5. Schakelen tussen verschillende modi

Zodra de camera is ingeschakeld, drukt u kort op de aan-uitknop om tussen de verschillende modi te schakelen: video / foto / afspelen / instellingenmenu.

5.1. Videomodus

- Druk op de Modus-toets (oftewel de aan-uitknop) en ga naar de videomodus (deze modus verschijnt als eerste op het scherm, aangezien dit de standaardmodus is).
- Druk vervolgens op de OK-toets om de opname te starten en druk nogmaals om te stoppen.
- Het rode puntpictogram linksboven in het scherm knippert geel om aan te geven dat de opname bezig is.

5.2. Fotomodus

- Druk op de Modus-toets (oftewel de aan-uitknop) en ga naar de fotomodus.
- Druk vervolgens op de OK-toets om een foto te maken.
- Er verschijnt linksboven op het scherm een geel puntpictogram totdat de gemaakte foto is opgeslagen.

5.3. Afspeelmodus

- Druk op de Modus-toets (oftewel de aan-uitknop) en ga naar de afspeelmodus.
- Druk op de Omhoog-/Omlaag-toets om een video of foto te selecteren.
- Druk vervolgens op de OK-toets om het geselecteerde bestand op een volledig scherm af te spelen of weer te geven.

5.4. Instelmodus

- Druk op de Modus-toets (oftewel de aan-uitknop) en ga naar de instelmodus. Open het instellingenmenu.
- Druk op de Omhoog-/Omlaag-toets om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.
- Druk op de OK-toets om het onderliggende menu te openen.
- Selecteer een van de instellingen en druk nogmaals op de OK-toets om uw keuze te bevestigen.

6. Wifiverbinding

De camera kan via wifi worden verbonden met een Android- of iOS-smartphone of -tablet door deze stappen te volgen:

- Installeer eerst de ► GoTrack-app op uw smartphone/tablet via de Google Play Store voor Android of de App Store voor iOS.
- Zet de camera aan en druk op de Wifitoets (oftewel de Omhoog-toets)
- Op het scherm verschijnen het wifilogo en AGFA_XXXXXXXXXX SSID (de wifinaam en een 12-cijferig willekeurig serienummer) en het WPA2(-wachtwoord) 12345678.

D. Voer de wifi-instellingen van uw smartphone/tablet in en zoek de SSID van het wifinetwerk van de camera om verbinding te maken.

E. Open de GoTrack-app op uw smartphone/tablet om de camera op afstand te bedienen en download video's of foto's die op deze manier zijn gemaakt, rechtstreeks op uw apparaat.

6.1. SSID van het wifinetwerk instellen

- Druk op de Modus-toets (oftewel de aan-uitknop) en ga naar de instelmodus. Open het instellingenmenu.
- Druk op de Omlaag-toets en selecteer de SSID van het wifinetwerk. Druk daarna op de OK-toets om de naam van het wifinetwerk weer te geven.
- Als een letter/cijfer rood is, betekent dit dat u deze kunt wijzigen door te bladeren met de Omhoog-/Omlaag-toets.
- Zodra het juiste teken is geselecteerd, drukt u op de OK-toets om uw keuze te bevestigen en naar het volgende teken te gaan.
- Druk tweemaal op de Modus-toets om af te sluiten en terug te keren naar de videomodus.

6.2. Wifiwachtwoord instellen

- Druk op de Modus-toets (oftewel de aan-uitknop) en ga naar de instelmodus. Open het instellingenmenu.
- Druk op de Omlaag-toets en selecteer de instelling Wifiwachtwoord. Druk vervolgens op OK-toets om het wachtwoord van het wifinetwerk te tonen.

C. Als een letter/cijfer rood is, betekent dit dat u deze kunt wijzigen door de verschillende tekens door te bladeren met de Omhoog-/Omlaag-toets.

D. Zodra het juiste teken is geselecteerd, drukt u op de OK-toets om uw keuze te bevestigen en naar het volgende teken te gaan.

E. Druk tweemaal op de Modus-toets om af te sluiten en terug te keren naar de videomodus.

6.3. Wifi uitschakelen

Druk kort op de Omhoog-toets om de wifiverbinding uit te schakelen.

SPECIFICATIES

Lcd-scherm	2,0 inches
Lens	Hoogwaardige groothoeklens met hoge resolutie
Talen	Engels/Frans/Duits/Spaans/Italiaans/Portugees/Nederlands/Pool/Tsjechisch/Hongaars/Russisch/Chinees
Videoresolutie	1080p (1920 x 1080) 30 fps 720p (1280 x 720) 30 fps VGA (848 x 480) 30 fps
Video-indeling	AVI
Fotoindeling	JPG
Fotoresolutie	12 MP (4032 x 3024) 10 MP (3648 x 2736) 8 MP (3264 x 2448) 5 MP (2592 x 1944) 3 MP (2048 x 1536) 2 MP (1920 x 1080) 1,3 MP (1280 x 960) VGA (640 x 480)
Geheugenkaart	Micro-SDHC, klasse 10 of hoger
Fotomodus	Enkele opname/zelfontspanner (3/5/10/20 seconden)
USB	2.0
Stroomvoorziening	DC 5V 1A
Afmetingen	59,27 x 41,13 x 29,28 mm

Let op: Bepaalde handelingen of omgevingen kunnen een juiste werking van de camera beïnvloeden. Na aanhoudend gebruik kan er een incidentele storing optreden. Als dit gebeurt, verwijdert u de batterij en wacht u totdat deze is afgekoeld voordat u deze weer in de camera plaatst. Hierna zal de camera automatisch opnieuw starten.

**1 year limited warranty / garantie limitée un an /
1 Jahr eingeschränkte Garantie / garantía limitada de 1 año /
garanzia limitata di 1 anno / garantia limitada de 1 ano /
roczna ograniczona gwarancja / 1 év korlátozott garancia /
omezená záruka 1 rok / 1 jaar beperkte garantie /
1 год ограниченной гарантии**

Made in China



Notice of compliance for the European Union :
products bearing the CE mark comply with the
applicable European directives and associated
harmonised European standards.



**Disposal of waste equipment by users in the
European Union :** this symbol means that according
to local laws and regulations, it is prohibited to
dispose of this product with household waste.
Instead, it is your responsibility to protect the
environment and human health by handing over
your used device to a designated collection
point for the recycling of waste electrical and
electronic equipment. For more information about
where you can drop off your waste equipment for
recycling, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.



**After sales service / service après vente /
Kundendienst / servicio postventa / serviço pós venda /
servizio post vendita / serviço pós venda /
serwis posprzedażowy / poprodejní servis /
értékesítés utáni szolgáltatás / dienst na verkoop /
послепродажное обслуживание :**

@ : aftersaleservice@gtcompany.fr

Tél. : + 33 (0) 1.85.49.10.26

Product manufactured for and distributed by :

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy -
France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-
license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com).
Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this
product or provide any product warranty or support. For service, support and
warranty information, contact the distributor or manufacturer.

