
KORIČNIČKI PRIRUČNIK

Action kamera REALIMOVE AC9000

UVOD

Ova Action kamera visoko je kvalitetni proizvod koji posjeduje vodeći HD digitalni video uz mogućnosti fotografiranja, snimanja zvuka, reprodukciju video zapisa te druge funkcije. Uglavnom je namijenjen snimanju vodenih aktivnosti i aktivnosti na otvorenom, ekstremnim sportovima, snimanju vožnji i kućnoj sigurnosti. Osim toga, ovaj proizvod ima niz patenata (ekskluzivnih prava).

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

1. Ova je akcijska kamera precizan proizvod s kojim treba rukovati s pažnjom. Ne ispuštajte ga te ga ne bacajte i ne oštećujte na bilo koji način.
2. Držite kameru odvojeno od bilo čega što ima jaku magnetsku povezanost ili snažno emitiraju radio valove. Jako magnetsko polje može uzrokovati proizvod kvar na proizvodu ili oštećenje uređaja kvalitete slike i zvuka.
3. Ne izlažite kameru visokim temperaturama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
4. Odaberite dobro poznatu mikro SD marku kartice. Osnovne kartice ne garantiraju pravilno funkcioniranje kamere.
5. Ne koristite micro SD karticu u ili u blizini magnetskog mjesta. Ono treba izbjegavati zbog mogućnosti gubitka pohrane podataka.
6. Tijekom postupka punjenja, ako postoji pregrijavanje, dim ili smrad, molimo da se odmah USB kabel odvoji te da se zaustavi napajanje kako bi se izbjegla vatra.
7. Tijekom punjenja zadržite USB kabel izvan dosega djece kako bi se izbjegao rizik od gušenja ili od strujnog udara.
8. Stavite proizvod na hladno i suho mjesto.
9. Ako postoje nadogradnje proizvoda, obratite se korisničkoj službi za razmjenu.

ZNAČAJKE PROIZVODA

1. Voodootporna akcijska kamera do 30 metara dubine zahvaljujući svojoj vodonepropusnoj ljusci.
2. 4K UHD funkcija brzog snimanja.
3. 2.0-inčni ultra HD zasln
4. Jednostavno uklanjanje baterije i zamjena.
5. Snimanje moguće tijekom učitavanja.
6. 13 milijuna visoke razlučivosti širokokutne leće.
7. HDMI HD izlaz.
8. Funkcija web kamere.
9. Podržava do 128 GB memorijske kartice.
10. Višestruko snimanje rezolucije video zapisa.
11. MP4 format video zapisa.
12. H.264 format za dekodiranje video zapisa.
13. Razni načini snimanja: pojedinačno okidanje, automatsko, kontinuirano, prolazak vremena.
14. Izuzetno mali, jednostavan te segmentiran dizajn.
15. Najnoviji Wi-Fi daljinski upravljač. Tehnologija putem Androida ili iOS-a pametnih telefona s aplikacijom Yutupro (dostupno u trgovini Google Play i App Store).

PREGLED KAMERE



DIJAGRAM MONTAŽNE DODATNE OPREME



UPUTE KORIŠTENJA

1. Umetanje mikro SD kartice

Ne možete koristiti kameru bez prethodnog umetanja mikro SD kartice u odgovarajući utor, a koji se nalazi na njegovoj lijevoj strani. Po mogućnosti odaberite dobro poznatu marku micro SD kartice s pohranom do 128 GB kapaciteta nakon što ste izvršili formatiranje na računalu, a prije upotrebe.

Napomena: osnovne memorijske kartice ne jamče pravilno funkcioniranje kamere.

2. Instaliranje i uklanjanje baterije

A. U skladu sa strelicama koje pokazuju smjer, pomaknite baterijskom poklopacu pretinc za otvaranje te omogućite pristup utoru.

B. U skladu s uputama pozitivnih i negativnih simbola označenih na bateriji, umetnite bateriju u utor.

Nakon što ste ispravno umetnuli bateriju te ju posjeli na odgovarajuće polove, čuti će te klik zvuk.

3. Punjenje baterije

A. Priključite kameru putem USB kabela za računalo ili putem napajanja adaptera za punjenje.

B. Kamera se također može puniti u automobilu tako što ga priključite na USB punjač za auto.

4. Uključivanje i isključivanje napajanja

A. Da biste uključili kameru, pritisnite tipku za uključivanje za otprilike 3 sekunde dok zaslon ne zasvijetli.

B. Da biste isključili kameru, pritisnite tipku za uključivanje za otprilike 3 sekunde dok se zaslon ne isključi.

5. Prebacivanje načina

A. Kad je kamera uključena, pritisnite tipku Mode (isto kao Power jedan) kako bi se sukcesivno kretali iz jednog načina u drugi: video / fotografija / reprodukcija / izbornik postavki.

B. Ikona  u gornjem lijevom kutu zaslona pokazuje da je kamera u video načinu.

C. Ikona  odgovara foto načinu.

D. Ikona  odgovara načinu reprodukcije.

E. Ikona  znači da ste ušli u izbornik postavki.

6. Video način

Jednom kada se aktivira video način, jednostavno pritisnite tipku OK za početak snimanja i pritisnite ga ponovno za Stop.

7. Foto način

Jednom kada se aktivira način fotografiranja, jednostavno pritisnite tipku OK za snimanje slika.

8. Način reprodukcije

Jednom kad je način reprodukcije aktiviran, pritisnite gore / dolje tipke za odabir videozapisa ili fotografije, a zatim pritisnite tipku OK za reproduciranje ili prikazivanje istog na cijelom zaslonu.

9. Postavke izbornika

A. Prebacite se na izbornik postavki opcijom pritiska četiri puta tipke Mode.

B. Pritisnite tipke gore / dolje za odabir postavke koju želite izmijeniti u izborniku.

C. Pritisnite tipku OK za ulazak u podizbornik.

D. Odaberite željenu postavku i ponovno pritisnite tipku OK da biste je postavili.

10. USB kabel

Jednom kad je kamera spojena na računalo s USB kabelom, "Memorija" i "Kamera" prikazat će se na ekranu. Pritisnite tipku OK za potvrdu vašeg odabira.

A. Nakon odabira "Memorija", računalo će prikazati prijenos podataka spremljenih na memorijskoj kartici.

B. Nakon odabira "Kamera", uređaj se može koristiti kao web kamera za bilo koji video komuniciranja na računalu.

11. Wi-Fi veza

Kamera se može spojiti u Wi-Fi na Android ili iOS pametni telefon ili tablet slijedeći ove korake:

A. Prva instalacija „YUTUPRO“ aplikacije na vašem pametnom telefonu / tabletu putem Google Play trgovine za Android ili App Store za iOS.

B. Uključite kameru i pritisnite tipku Wi-Fi (također tipku Gore – Up). Tada će se pojaviti Wi-Fi logotip na zaslonu, a zatim AGFA_XXXXXX SSID (Wi-Fi naziv) bit će prikazan zajedno s PWA2 (lozinka) 12345678.

C. Unesite Wi-Fi postavke za vaš pametni telefon / tablet i pretražite kamerin Wi-Fi SSID za spajanje.

D. Otvorite aplikaciju "YUTUPRO" na pametnom telefonu / tabletu kako biste upravljali kamerom na daljinu i preuzeli video zapise ili fotografije, preuzete na ovaj način izravno na vaš uređaj.

12. HDMI izlaz (output)

Ako priključite kameru na poseban HDMI kabel na TV-u, automatski će se prebaciti u HDMI način, tako da možete reproducirati datoteke snimljene na memorijskoj kartici, putem vašeg televizora.

SPECIFIKACIJE

LCD Zaslon	2.0 inch LTPS
Snimak kamere	170 stupnjeva A + širokokutna leća visoke razlučivosti
Jezici	Engleski / Francuski / Njemački / Španjolski / Talijanski / Portugalski / Danski / Poljski / Češki / Mađarski / Ruski
Video rezolucija	4k (3840*2160) 30FPS 2.7K(2704*1520)30FPS 1440P (1920*1440) 60fps/30fps 1080P (1920*1080) 60fps/30FPS 720P (1280*720) 120fps/60fps/30fps
Video format	MP4
Formati video kompresije	H.265/H.264
Rezolucija fotografije	20M/12M/8M/5M/3M
Kartica za pohranu	Micro SD(TF)
Način rada kamere	Jedan snimak / Samookidač (3/5 /10/20 seconds)
Frekvencija izvora svjetlosti	50Hz/60Hz
USB priključak	2.0
Kapacitet baterije	1050MAH
Kapacitet snage	400mA@4.2V
Vrijeme snimanja	Otprilike 70 minuta
Vrijeme punjenja	Otprilike 3 sata
Operativni sustav	Windows/Linux/Unix/Win7/Mac OS
Dimenzije	59.27*41.13*29.28 mm

ČESTO POSTAVLJENO PITANJA (FAQ)

1. Greške kamere i naglo rušenje zaslona prelazeći na crno / bijelo tijekom uporabe

Određeni postupci ili okruženja mogu utjecati na ispravan rad fotoaparata. Tako će se vjerojatno dogoditi povremeni kvarovi nakon trajne aktivnosti. Ako se to dogodi, izvadite bateriju i pričekajte da se ohladi prije nego što je ponovno umetnete u fotoaparatus.

2. Kamera se ne uključuje jer se čini da baterija nije napunjena

Pazite da fotoaparatus napuni bateriju kad je USB kabelom spojena na vaše računalo ili izvor napajanja. Ako punjenje započne, ali baterija ostane prazna, tada je treba promijeniti. U suprotnom, provjerite je li fotoaparatus pravilno spojen ili USB kabel nije oštećen.

3. Pregrijavanje kamere tijekom uporabe

Normalno je da se fotoaparatus tijekom dugotrajne uporabe malo pregrije, jer mu dizajn ne dopušta odvođenje emitirane topline.

4. Nema zvuka ili je vrlo malo zvuka tijekom snimanja i reprodukcije video zapisa

Imajte na umu da kada je kamera opremljena svojom vodonepropusnom ljuskom, zvuk je tiši jer je nepropusan. Također, provjerite je li zvuk isključen u opcijama postavki izbornika.

5. Videozapis nije čistog / jasnog prikaza, ponekad se zamućuju i na ekranu se pojavljuju crvene i zelene mrlje

Obavezno koristite originalnu TF karticu za brzo snimanje koja je prethodno formatirana na vašem računalu ili u kameri.

6. Tipke više ne reagiraju nakon nekoliko korištenja

Kad koristite kameru s vodootpornom ljuskom, izbjegavajte prejako pritiskanje tipki jer bi ih to moglo oštetiti i uzrokovati kvar unutarnjeg sustava. Ako se pojavi ovaj problem, preporučujemo vam da se obratite našoj servisnoj službi radi bolje stručnosti popravka koji treba izvršiti.

7. Nestabilnost Wi-Fi signala

Drugi prijenosi signala mogu ometati Wi-Fi vezu fotoaparatusa. Stoga je najbolje držati svoj pametni telefon / tablet blizu fotoaparatusa tako da nikakve prepreke ne ometaju Wi-Fi vezu.

8. Nemogućnost aktiviranja Wi-Fi veze

Prije svega provjerite je li Wi-Fi veza kamere dobro aktivirana, a zatim da li ste odabrali pravo Wi-Fi ime i ispravno unijeli pridruženu lozinku u postavke pametnog telefona / tableta kako biste omogućili vezu. Ako to ne uspije, provjerite je li verzija aplikacije najnovija i ažurirajte je ako je potrebno.