



Gebrauchsanweisungen

EINSCHLIEßLICH
WIEDERAUFLADBARE
BATTERIE

■ Vielen Dank, dass Sie sich für unser Auto R / C entschieden haben. Um eine korrekte und angenehme Bedienung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgende Bedienungsanleitung und verstehen Sie das Produkt, bevor Sie es benutzen.


⚠ VORSICHT:

■ ELEKTRISCHES PRODUKT

Nicht für Kinder unter 6 Jahren empfohlen. Wie bei allen elektrischen Produkten ist bei der Handhabung und Verwendung Vorsicht geboten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Wie lade ich den Akku auf?

1. Wenn 3 * 1,5 V AA-Batterien verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten), legen Sie die Batterien einfach gemäß den Polaritätsmarkierungen ein (Bild 1).





Sender und Fahrzeugbetrieb

Betriebshinweise

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzschalter in der ON-Position ist, wenn Sie ihn benutzen, und in der OFF-Position, wenn Sie ihn nicht benutzen.
2. Wenn sich die Richtung des Fahrzeugs nach links bewegt, stellen Sie den Lenkausrichtungshebel nach rechts ein, bis das Auto gerade ist.
3. Wenn sich die Fahrtrichtung des Fahrzeugs nach rechts bewegt, stellen Sie den Lenkausrichtungshebel nach links ein, bis das Fahrzeug gerade steht.

Lenkausrichtungshebel



Batterie- und Antenneninstallation - Sender und Fahrzeug

1. Installieren Sie 2 * 1,5 V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der im Batteriefach angegebenen Polarität (+/-). (Bild 1)
2. Folgen Sie der Spitze des Pfeils, um die Batterieabdeckung der Fernbedienung zu schließen.
3. Setzen Sie neue voll aufgeladene Akkus in das Batteriefach des Gehäuses ein.
4. Ziehen Sie den Batteriefachdeckel mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.




Bild 1

Wie man spielt?

1. Legen Sie 3 * 1,5 V AA-Batterien in das Batteriefach unter dem Gehäuse ein und vergewissern Sie sich, dass die Polarität korrekt ist. Ersetzen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie 2 x 1,5 V AA-Batterien in den Controller ein. Das Auto ist jetzt rot, um zu laufen.
3. Schalten Sie beide Schalter am Fahrzeug und am Steuergerät in die Position «ON» und fahren Sie dann das Fahrzeug.
4. Wenn das Fahrzeug nicht in einer geraden Linie fährt, stellen Sie den Lenkausrichtungshebel unter dem Fahrgestell ein.
5. Wenn die Helligkeit des Controllers zu sinken beginnt, kann es Zeit sein, die 9-V-Batterie auszutauschen.
6. Wenn Ihr RC-Car beginnt, Leistung, Energie oder Funktion zu verlieren, kann es Zeit sein, den Akku aufzuladen!

Informationen zur Batteriesicherheit

1. Schließen Sie die Klemmen nicht kurz.
2. Laden Sie keine nicht aufladbaren Batterien auf.
3. Entfernen Sie alle Batterien, wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Entsorgen Sie die Safebatterien. Batterien nicht ins Feuer werfen, da sie explodieren können.
5. Das verwendete Akkuladegerät sollte regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker und anderen Teilen überprüft werden. Im Falle eines Schadens, benutzen Sie es nicht, bis es repariert ist.
6. Erschöpfte Batterien sollten vom Spielzeug entfernt werden.
7. Bewahren Sie diese Anweisungen zur späteren Bezugnahme auf: Sie enthalten wichtige Informationen.
8. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

Pflege und Wartung

1. Entfernen Sie immer die Batterien aus dem Spielzeug, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
2. Wischen Sie das Spielzeug vorsichtig mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
3. Halten Sie das Spielzeug von direkter Sonneneinstrahlung und / oder direkter Hitze fern.
4. Tauchen Sie das Spielzeug nicht in Wasser, das die elektronischen Baugruppen beschädigen könnte.

GUANGDONG CREATIVE DOUBLE STAR TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: Double Star Building ,north of Nancheng Road, Lianxia, Chenghai, Shantou Guangdong, China
Tel: 86-754-85160487 85173487 Fax: 86-754-85169487
E-mail: sx01@shuangxingtoys.com
QQ: 792414861



Öffnen Sie eine Webseite mit Flash-Code