



Instrucciones de uso

INCLUYENDO
BATERIA
RECARGABLE

■ Gracias por elegir nuestro vehículo R / C. Para garantizar un uso correcto y agradable, lea las siguientes instrucciones de funcionamiento y comprenda el producto antes de usarlo.


⚠ PRECAUCIÓN:

■ PRODUCTO ELÉCTRICO

No recomendado para niños menores de 6 años. Al igual que con todos los productos eléctricos, se debe tener cuidado al manipular y usar para evitar descargas eléctricas.

¿Cómo recargar la batería?

1. Si se usan baterías 3 * 1.5V AA (no incluidas), simplemente inserte las baterías de acuerdo con las marcas de polaridad (Imagen 1).




Transmisor y funcionamiento del vehículo.

Consejos de operación

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de encendido cuando lo use, y en la posición de apagado cuando no esté en uso.
2. Si la dirección del automóvil se mueve hacia la izquierda, ajuste la palanca de alineación de la dirección hacia la derecha hasta que el automóvil esté recto.
3. Si la dirección del automóvil se dirige hacia la derecha, ajuste la palanca de alineación de la dirección hacia la izquierda hasta que el automóvil esté recto.

Palanca de alineación de la dirección



Luz indicadora funcional

Gatillo (delantero / trasero)

El volante (girar a la izquierda / girar a la derecha)



Instalación de batería y antena - Transmisor y vehículo.

1. Instale 2 * 1.5V pilas AA (no incluidas) con la polaridad (+/-) como se indica dentro del compartimiento de la batería. (Imagen 1)
2. Siga la punta de la flecha para cerrar la tapa de la batería del control remoto.
3. Instale nuevas baterías recargables completamente cargadas en el compartimiento de la batería del chasis.
4. Apriete la tapa de la batería con un destornillador Phillips.




Imagen 1

¿Como jugar?

1. Instale 3 * 1.5V pilas AA en el compartimiento de la batería ubicado debajo del chasis, asegurándose de que la polaridad sea correcta. Vuelva a colocar la cubierta.
2. Inserte 2 pilas AA de 1.5V en el controlador. El auto ahora está rojo para correr.
3. Gire ambos interruptores en el automóvil y el controlador a la posición «ON» y luego opere el automóvil.
4. Si el automóvil no está conduciendo en línea recta, ajuste la palanca de alineación de la dirección ubicada debajo del chasis.
5. Cuando el brillo del controlador comienza a disminuir, puede ser el momento de reemplazar la batería de 9V.
6. Cuando su automóvil R / C comienza a perder rendimiento, potencia o función, ¡puede ser el momento de recargar la batería recargable!

Información de seguridad de la batería

1. No cortocircuite los terminales.
2. No cargue pilas no recargables.
3. Retire todas las baterías si el vehículo no se va a utilizar durante mucho tiempo.
4. Deseche las baterías safely. No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.
5. El cargador de baterías usado debe inspeccionarse regularmente para detectar daños en el cable, el enchufe y otras partes. En caso de daños, no lo utilice hasta que sea reparado.
6. Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.
7. Guarde estas instrucciones para futuras referencias: contienen información importante.
8. El embalaje debe conservarse ya que contiene información importante.

Cuidado y mantenimiento

1. Retire siempre las pilas del juguete cuando no se use durante un tiempo prolongado.
2. Limpie suavemente el juguete con un paño limpio y húmedo.
3. Mantenga el juguete alejado de la luz solar directa y / o del calor directo.
4. No sumerja el juguete en agua que podría dañar los conjuntos electrónicos.

GUANGDONG CREATIVE DOUBLE STAR TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: Double Star Building ,north of Nancheng Road, Lianxia, Chenghai, Shantou Guangdong, China
Tel: 86-754-85160487 85173487 Fax: 86-754-85169487
E-mail: sx01@shuangxingtoys.com
QQ: 792414861



Abre una página web por código flash