



Istruzioni d'uso

COMPRESA LA BATTERIA
RICARICABILE

■ Grazie per aver scelto la nostra auto R / C. Per garantire un uso corretto e piacevole, leggere le seguenti istruzioni per l'uso e comprendere il prodotto prima.


⚠ ATTENZIONE:

■ PRODOTTO ELETTRICO

Non raccomandato per bambini sotto i 6 anni. Come per tutti i prodotti elettrici, è necessario prestare attenzione durante la manipolazione e l'utilizzo per evitare scosse elettriche.

Come ricaricare la batteria?

1. Se si utilizzano batterie AA 3 * 1,5 V (non incluse), inserire semplicemente le batterie in base ai simboli di polarità (Immagine 1).




Trasmettitore e funzionamento del veicolo

Suggerimenti operativi

1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione ON quando si utilizza e in posizione OFF quando non è in uso.
2. Se la direzione dell'auto si sposta a sinistra, regolare la leva di allineamento dello sterzo verso destra finché l'auto non è dritta.
3. Se la direzione dell'auto è diretta a destra, regolare la leva di allineamento dello sterzo verso sinistra finché l'auto non è dritta.

Leva di allineamento dello sterzo



Indicatore luminoso funzionale

Trigger (anteriore / posteriore)

Il volante (gira a sinistra / gira a destra)



Installazione batteria e antenna - Trasmettitore e veicolo

1. Installare 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse) con la polarità (+/-) come indicato all'interno del vano batterie. (Immagine 1)
2. Seguire la punta della freccia per chiudere il coperchio della batteria del telecomando.
3. Installare le nuove batterie ricaricabili completamente cariche nel vano batterie del telaio.
4. Stringere il coperchio della batteria con un cacciavite Phillips.




Immagine 1

Come si gioca?

1. Installare 3 batterie AA da 1,5 V nello scomparto della batteria situato sotto lo chassis, assicurandosi che la polarità sia corretta. Sostituire il coperchio.
2. Inserire 2 batterie AA da 1,5 V nel controller. L'auto è ora rossa per correre.
3. Portare entrambi gli interruttori sia dell'automobile che del controller in posizione «ON», quindi utilizzare l'automobile.
4. Se l'auto non sta guidando in linea retta, regolare la leva di allineamento dello sterzo situata sotto il telaio.
5. Quando la luminosità del controller inizia a diminuire, potrebbe essere il momento di sostituire la batteria da 9V.
6. Quando l'automobile R / C inizia a perdere prestazioni, alimentazione o funzione, potrebbe essere il momento di ricaricare la batteria ricaricabile!

Informazioni sulla sicurezza della batteria

1. Non cortocircuitare i terminali.
2. Non caricare batterie non ricaricabili.
3. Rimuovere tutte le batterie se il veicolo non verrà utilizzato per un lungo periodo.
4. Scartare le batterie Safley. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.
5. Il caricabatterie usato deve essere ispezionato regolarmente per danni al cavo, alla spina e ad altre parti. In caso di danni, non utilizzarlo fino alla riparazione.
6. Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo.
7. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro: contengono informazioni importanti.
8. La confezione deve essere conservata poiché contiene informazioni importanti.

Cura e manutenzione

1. Rimuovere sempre le batterie dal giocattolo quando non vengono utilizzate per un lungo periodo.
2. Pulire delicatamente il giocattolo con un panno pulito e umido.
3. Tenere il giocattolo lontano dalla luce solare diretta e / o dal calore diretto.
4. Non immergere il giocattolo in acqua che potrebbe danneggiare i gruppi elettronici.

GUANGDONG CREATIVE DOUBLE STAR TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: Double Star Building ,north of Nancheng Road, Lianxia, Chenghai, Shantou Guangdong, China
Tel: 86-754-85160487 85173487 Fax: 86-754-85169487
E-mail: sx01@shuangxingtoys.com
QQ: 792414861



Aprire una pagina Web per codice flash