



# GUIDE D'ACHAT



QUEL APPAREIL  
PHOTO CHOISIR  
POUR LES  
VACANCES ?

Les vacances approchent à grands pas et vous souhaitez immortaliser vos plus beaux moments grâce à un appareil photo adapté ? Il n'est pas toujours simple de savoir vers quel modèle s'orienter en fonction des activités pratiquées. Certains appareils photo sont plus faciles à prendre en main, d'autres comportent des réglages plus complexes ou des options spécialement adaptées à des environnements particuliers. Pas de panique ! Les équipes de Kodak sont soucieuses d'accompagner tous les styles de photographes dans le choix de leur modèle idéal !

À chaque type de vacances, son appareil photo de prédilection. Découvrez dans ce guide les fonctionnalités de nos modèles phares et choisissez celui qui vous permettra de garder en mémoire tous vos souvenirs de vacances, que vous partiez en montagne ou à la mer !



**UN APPAREIL  
PHOTO BRIDGE  
POUR RÉALISER  
VOS PLUS BELLES  
PHOTOS DE  
VACANCES**

---

Lorsque vous partez en vacances, vous aimez capturer les plus beaux paysages, garder en mémoire toutes vos visites culturelles, réaliser des portraits d'animaux ou retracer les grandes étapes de votre randonnée ? Alors, c'est certain, c'est un appareil photo bridge qu'il vous faut !

Mais d'abord, un appareil photo bridge, qu'est-ce que c'est ? En anglais, bridge signifie "pont" car ce type d'appareil a pour but de faire le pont entre deux modèles : le compact et le reflex. Concrètement, un appareil photo bridge est une sorte d'intermédiaire qui convient parfaitement aux photographes amateurs qui souhaitent s'orienter vers des modèles un peu plus avancés, mais toujours accessibles.

Cependant, en quoi l'appareil photo bridge est-il intéressant pour partir en vacances ? Tout simplement parce que ce type de modèle comporte des fonctionnalités qui permettent de réaliser de sublimes photographies, en particulier lorsque l'on voyage beaucoup et que l'on est amené à croiser de majestueux paysages ou des animaux sauvages !

Concrètement, un appareil photo bridge est parfaitement capable de capturer de grands angles tout en ayant la possibilité de zoomer sur des sujets éloignés grâce à un zoom optique puissant.

L'avantage de l'appareil photo bridge c'est aussi sa capacité de personnalisation. Durant vos vacances, vous pourrez facilement adapter vos clichés à votre environnement et aux sujets que vous désirez prendre en photo. Un bridge peut comporter plusieurs modes : manuel, scène ou automatique. À vous de choisir le mode qui convient le mieux aux conditions et au type de photo que vous souhaitez réaliser. Le bridge peut également vous simplifier la vie grâce à des réglages prédéfinis : paysage, nocturne, feux d'artifice, neige, portrait ou encore animal.

**N'HÉSITEZ PAS À  
PARCOURIR LE CATALOGUE  
KODAK : VOUS Y  
TROUVEREZ DES  
APPAREILS PHOTO  
BRIDGES AVEC  
DIFFÉRENTES  
FONCTIONNALITÉS, ET EN  
PARTICULIER DES ZOOM  
OPTIQUES ALLANT DE 25X  
JUSQU'À 52X POUR LE  
PIXPRO AZ528 !**



**L'APPAREIL  
PHOTO COMPACT  
POUR PARTIR EN  
VADROUILLE EN  
TOUTE  
SIMPLICITÉ**

---

Lorsque l'on part en vacances, on peut d'abord être limité en termes de volume de bagage. De même, si l'on est habitué à organiser des randonnées de plusieurs jours, il vaut mieux prévoir de marcher léger ! Dans ce type de configuration, l'appareil photo doit occuper peu de place dans le sac. L'option la plus pratique est alors d'opter pour un appareil photo compact.

L'appareil photo numérique comporte deux grandes caractéristiques essentielles à tout baroudeur : des dimensions peu volumineuses et une bonne accessibilité en matière de réglages. Un appareil photo compact Kodak permet ainsi de voyager léger tout en offrant une belle qualité

d'image et des modes de prise de vue qui s'adaptent idéalement à toutes les situations. Tous les modèles FZ que vous trouverez sur notre boutique en ligne sont des compacts de qualité professionnelle que vous glisserez en toute simplicité dans un sac de randonnée ou dans une valise. Ces références sont dotées de préréglages qui vous permettront de réaliser rapidement tous vos types de clichés, que vous vous trouviez sur la plage en famille ou en randonnée en amoureux.

Aucun risque de louper un cliché avec un appareil photo compact, ces modèles sont intuitifs, petits mais puissants et surtout fiables ! Sachez également que l'appareil photo compact peut être alimenté par de simples piles AA ou par une batterie rechargeable.



Parcourez sans hésiter le catalogue Kodak et découvrez notamment des modèles d'appareils photo compacts comme le PixPro FZ55 et son zoom optique 5X. En mode vidéo, vous apprécierez tout particulièrement la fonction "One Touch", mais aussi l'objectif grand-angle de 28mm. Par ailleurs, si vous avez prévu pendant vos vacances de pratiquer des activités plus sportives ou aquatiques, découvrez également le compact Kodak PixPro WPZ2 :

ce modèle est spécialement conçu pour résister aux chocs et à la poussière, il est fabriqué pour vous suivre dans toutes vos aventures ! Bien sûr, Kodak a imaginé des modèles d'appareils photo compacts en plusieurs couleurs, glissez donc dans votre sac ou votre valise le modèle de votre couleur préférée parmi des teintes comme le jaune, le bleu, le rouge ou encore le noir et le bleu.

**UN APPAREIL  
PHOTO ÉTANCHE  
POUR  
IMMORTALISER  
TOUTES VOS  
ACTIVITÉS À LA  
MER**


---

Nous sommes très nombreux à ne pas envisager de vacances réussies sans un passage à la mer ! Le problème c'est qu'à la mer, on ne peut pas emporter n'importe quel appareil photo. Le sable et l'eau peuvent en effet endommager un appareil classique. Kodak a cependant pensé à tout en développant aussi des appareils photo résistants et étanches. Les Kodak WPZ2 sont assurément les modèles phares des adeptes de snorkeling et d'activités nautiques en tout genre. Ces appareils photo étanches sont les numéros 1 en France et pour cause, ce sont des alliés infailibles pour tous les aventuriers qui souhaitent prendre de belles photos tout en pratiquant leurs loisirs préférés des vacances.

Quand on prend des photos sous l'eau ou sur l'eau, on peut craindre de ne pas produire une belle qualité de clichés. L'avantage du WPZ2 c'est que vous n'aurez pas à vous soucier des différents réglages : vous obtenez donc de belles photos en toute facilité grâce à un sens du détail très précis (16 mégapixels) qui vous permettra de faire des images claires et précises sans aucun risque de perte de qualité. Nul besoin de recadrer ou de retoucher vos photos après vos sessions de snorkeling ! Sachez que nous proposons des modèles étanches avec des options supplémentaires : vous trouverez sur notre site des packs comprenant une batterie supplémentaire ainsi qu'une carte mémoire qui vous permettra de conserver tous vos souvenirs de vacances en toute sérénité.

La grande force du WPZ2 c'est bien sûr son étanchéité : vous pouvez utiliser cet appareil photo sur et dans l'eau jusqu'à 15m de profondeur ! Comme nous l'avons évoqué ci-dessus, ce modèle est également résistant au choc : en cas de chute, il peut résister jusqu'à 2 mètres de hauteur ! Vous pouvez donc emporter votre appareil photo dans vos sessions de canoë ou de planche sans aucun stress.

Qui dit mer dit bien sûr eau salée, mais aussi sable et gravillons : avec ce modèle, pas de crainte d'abîmer les composants de l'appareil, le WPZ2 est conçu pour qu'aucun élément extérieur ne s'infiltré.





**UN APPAREIL  
PHOTO  
INSTANTANÉ  
POUR VOS  
SORTIES  
IMPROVISÉES**

---

Les vacances sont aussi synonymes de soirées prolongées en famille ou entre amis, de sorties improvisées et de fêtes. Pour immortaliser ces beaux moments, il existe un appareil photo incontournable : l'instantané !

Ludique et créatif, l'appareil photo instantané permet de capturer des souvenirs instantanément grâce à un système d'impression intégré. Vous pouvez donc admirer vos photos de vacances directement après les avoir prises ! De petite taille, l'appareil photo instantané se glisse facilement dans votre valise ou dans votre sac pour vous suivre durant vos vacances.

Si vous êtes habitués à vous retrouver entre amis ou en famille durant vos vacances, les différents clichés que vous aurez réalisés pourront être distribués afin que chacun reparte avec son propre souvenir.

Chez Kodak, nous proposons deux modèles d'appareils photo instantanés : le Kodak Mini Shot 2 C210 qui permet d'imprimer les photos en format carte de crédit et le Kodak Mini Shot 3 qui permet de développer des photos au format carré. Ces deux modèles d'appareils photo utilisent la technologie 4PASS pour imprimer les photos : il s'agit d'un procédé de sublimation thermique qui permet de produire une belle qualité d'image, le tout en moins d'une minute. L'appareil photo instantané est apprécié parce qu'il

offre une expérience plus tactile et plus ludique de la photo. De tels modèles permettent de reproduire 16 millions de couleurs et donc de restituer les photos que vous lancerez en impression : ce résultat est obtenu grâce à un processus qui permet d'imprimer d'abord le jaune, le magenta et le cyan puis une couche de protection anti-traces de doigts et humidité. Avec un tel appareil photo instantané, vous pouvez imprimer, directement depuis votre lieu de vacances, des photos de qualité professionnelle !

L'avantage des appareils photo instantanés Kodak c'est qu'ils comportent un écran LCD qui permet de bien contrôler le cliché à prendre.

Vous pourrez également personnaliser vos photos de vacances en ajoutant par exemple une bordure photo, mais en choisissant aussi des filtres photo : couleur, noir et blanc, sketch, sépia ou encore aqua. Bien sûr, pendant les vacances, on aime aussi prendre des selfies : chaque modèle comporte donc un petit miroir sur le devant ! Pour faciliter l'utilisation de votre appareil photo instantané, celui-ci vous est livré avec une cartouche de 8 photos. Cependant, n'hésitez pas à faire le plein avant de partir en vacances : sur notre site, vous trouverez des cartouches de 30 tirages (et plus encore) pour ne jamais être à court !



**UN APPAREIL  
PHOTO  
ARGENTIQUE  
POUR TOUS VOS  
CLICHÉS  
ARTISTIQUES**

---

S'il y a un incontournable des photos de vacances artistiques et nostalgiques à la fois c'est bien sûr l'appareil photo argentique ! Les générations des années 1980 et 1990 se souviennent parfaitement de l'argentique que l'on glissait dans le sac de voyage avec son lot de pellicules pour mémoriser tous les plus beaux moments des vacances ! À la rentrée, on s'empressait ensuite d'aller développer les clichés ! Quelque temps délaissé à la faveur de l'appareil photo numérique, l'appareil photo analogique revient en force, en particulier pour capturer des scènes de rue, des festivals, des balades, des soirées sur la plage, bref tous les moments forts des vacances. L'appareil photo argentique est un incontournable pour tous les adeptes de la photographie : pour chaque image, il donne une qualité d'image singulière, un grain particulier et un charme nostalgique que l'on retrouve peu sur les clichés pris avec un appareil photo numérique.

Le charme de l'argentique, c'est aussi une expérience plus tactile des clichés que l'on prend tout au long des vacances. Cette expérience c'est celle de glisser la pellicule dans le boîte, de réaliser les réglages, de prendre le temps de réaliser le cliché et ensuite et surtout de développer toutes les photos pour les découvrir ! Les appareils photo analogique que nous vous proposons sont entre autres les Kodak M35 avec flash intégré. Ce modèle dispose d'une lentille de mise au point fixe et d'un flash intégré. Le M35 est un appareil photo argentique réutilisable : le film 35mm est en effet interchangeable. L'avantage de cet appareil photo argentique c'est aussi son alimentation : une pile AA qui vous permet de voyager léger durant toutes vos vacances ! Sachez que les argentiques réutilisables Kodak permettent d'obtenir des clichés tout simplement magiques : les images sont nettes et bien exposées grâce à la vitesse d'obturation fixe de 1/120s et l'objectif grand angle 31mm. Vous souhaitez opter pour un format un peu plus petit ? Alors vous adorerez les Kodak Ektar H35 et H35N dont le design vous ramènera tout droit dans les années 1960 ! Que vous soyez sur la plage pour photographier le coucher de soleil ou en festival de nuit, vous êtes certain d'obtenir de beaux souvenirs de vos vacances en optant pour un appareil photo argentique.



À chaque type de vacances et de loisirs son appareil photo dédié. Que vous préfériez les vacances sportives, que vous soyez adepte de séjours à la mer ou amateur de photo vintage : trouvez auprès de Kodak le modèle d'appareil photo adapté à vos envies !



# **PLUS D'INFORMATIONS**



Sur [www.kodak.gtcie.com](http://www.kodak.gtcie.com)