

# NASA



Manuale d'uso

STAZIONE  
METEOROLOGICA  
**WS100**

# NASA

## STAZIONE METEREOLOGICA RIF: WS100

VERSIONE: IT



SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI IN QUESTO MANUALE E DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI UTILIZZO E DI SICUREZZA. CONSERVARE QUESTO MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E MOSTRARLO AI POTENZIALI UTENTI.

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, elastici, ecc.)
- Questa unità può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da chiunque abbia capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni su come utilizzare l'unità in sicurezza e che comprendano i rischi coinvolti.
- Non permettere mai ai bambini di maneggiare l'unità senza supervisione.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati.
- Non utilizzare l'unità all'aperto.
- Non smontare l'unità.
- Non immergere l'unità in acqua.

- Non esporre l'unità a urti, vibrazioni, polvere o umidità estrema. Ciò potrebbe causare malfunzionamenti, cortocircuiti o danni alle batterie e ai componenti.
- Non esporre l'unità alla luce diretta del sole, fiamme o temperature elevate.
- Non esporre l'unità a gocce d'acqua o schizzi
- Non utilizzare l'unità se non funziona normalmente.
- Non riparare l'unità da soli. Le riparazioni possono essere eseguite solo da una persona qualificata.
- Questa unità è stata progettata esclusivamente per uso domestico. Il produttore non può essere ritenuto responsabile, e la garanzia non si applica, per qualsiasi uso professionale non appropriato o non conforme alle istruzioni.
- L'unità può essere utilizzata solo come descritto in questo manuale.

## **INFORMAZIONI SULLA BATTERIA**


- Per funzionare correttamente, l'unità deve avere le batterie appropriate inserite.
- Utilizzare solo il tipo di batterie consigliato.
- Le batterie devono essere inserite nel verso giusto.
- I terminali della batteria non devono essere cortocircuitati.
- Non mischiare batterie nuove e usate.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) e ricaricabili (nichel - cadmio).
- Non ricaricare le batterie né tentare di aprirle.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Rimuovere le batterie dall'unità quando non viene utilizzata per lungo tempo.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente con batterie nuove e identiche.
- Se il liquido di una batteria entra in contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente e accuratamente l'area interessata con acqua pulita e consultare un medico.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

## DESCRIZIONE

1. Stazione meteorologica
2. Schermo LCD
3. Pulsante LIGHT
4. Pulsante SNOOZE
5. Pulsante MAX/MIN
6. Pulsante UP(+)/DOWN(-)
7. Pulsante MODE
8. Vano batteria per l'allarme
9. Orologio
10. Giorno della settimana
11. Temperatura
12. Umidità
13. Meteo attuale
14. Livello di comfort
15. Andamento della temperatura

## FUNZIONI

- Data, ora e giorni della settimana
- Meteo attuale
- Funzione allarme e snooze
- Temperatura interna (0°C ~ 60°C)
- Umidità interna (20% ~ 95%)
- Memoria livelli di umidità e temperatura minimi e massimi
- Visualizzazione dell'ora: 12/24 ore
- Visualizzazione della temperatura: C/F
- Retroilluminazione



## ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Aprire con cautela il coperchio del vano batterie.
- Inserire 3 batterie AAA da 1,5V (non incluse), rispettando la polarità indicata.
- Chiudere il vano batterie.

## INSTALLAZIONE / UTILIZZO

### 1 - INSTALLAZIONE

- Posizionare la stazione meteorologica su una superficie piana orizzontale.

### 2 - UTILIZZO DELLA STAZIONE METEO

#### INDICATORE METEO

Quando l'unità è accesa, la stazione meteorologica mostrerà le condizioni meteorologiche sotto forma di icone: soleggiato, nuvoloso, piovoso.

#### TEMPERATURA E UMIDITÀ

La stazione meteo visualizza le seguenti informazioni:

- Temperatura interna (11)
- Tasso di umidità interna (12)

#### SCelta DELL'UNITÀ DI MISURA DELLA TEMPERATURA

- Premere il pulsante (DOWN) per selezionare l'unità di misura della temperatura: °C (Celsius) o °F (Fahrenheit).

#### VALORI MAX/MIN PER TEMPERATURA E UMIDITÀ

- Premere il pulsante (MAX/MIN) per alternare la visualizzazione tra i valori attuali di temperatura e umidità e i valori MIN/MAX.
- I valori MIN/MAX di temperatura e umidità vengono salvati automaticamente e si azzerano automaticamente ogni giorno alle 00:00.

### **3 - IMPOSTAZIONE DELL'ORA**

- Tenere premuto il pulsante (MODE) per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.
- Utilizzare i pulsanti (UP) e (DOWN) per regolare i valori. Tenere premuti i pulsanti per accelerare lo scorrimento.
- Premere il pulsante (MODE) per confermare.
- Se i pulsanti non vengono premuti, l'unità torna alla visualizzazione normale dopo 10 secondi.

### **4 - IMPOSTAZIONE DELLA DATA**

- Premere due volte il pulsante (MODE) per selezionare la funzione Data.
- Premere il pulsante (MODE) per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione.
- Utilizzare i pulsanti (UP) e (DOWN) per regolare i valori. Tenere premuti i pulsanti per accelerare lo scorrimento.
- Premere il pulsante (MODE) per confermare.
- Se i pulsanti non vengono premuti, l'unità torna alla visualizzazione normale dopo 10 secondi.

### **5 - IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME**

- Premere 3 volte il pulsante (MODE) per selezionare la funzione Allarme.
- Premere il pulsante (MODE) per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione.
- Utilizzare i pulsanti (UP) e (DOWN) per regolare i valori. Tenere premuti i pulsanti per accelerare lo scorrimento.
- Premere il pulsante (MODE) per confermare.
- Se i pulsanti non vengono premuti, l'unità torna alla visualizzazione normale dopo 10 secondi.

#### **ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE ALLARME**

- Premere il pulsante (UP) per attivare (  ) o disattivare l'allarme (non viene visualizzato nessun simbolo).

#### **ARRESTO DELL'ALLARME**

- L'allarme suonerà all'ora programmata. Per interrompere l'allarme premere il pulsante (UP); suonerà di nuovo il giorno successivo alla stessa ora.

#### **POSPORRE L'ALLARME (SNOOZE)**

- Quando suona l'allarme, premere il tasto (SNZ): il simbolo lampeggerà e l'allarme smette di suonare. L'allarme suonerà di nuovo dopo 8 minuti.
- Successivamente premere il pulsante (UP) per disattivare la funzione snooze.

### **6 - MODIFICA DEL FORMATO DI VISUALIZZAZIONE DELL'ORA (12 > 24)**

- Accedere alla modalità Allarme e tenere premuto il pulsante (UP) finché il display non torna alla modalità Ora.
- Il formato di visualizzazione dell'ora cambierà.

### **7 - LIVELLO DI COMFORT : ICONE**

		
Umidità tra 40% e 70% e temperatura tra 20°C (68°F) e 25°C (77°F)	Umidità del 70% o più	Umidità del 40% o meno

### **8 - RETROILLUMINAZIONE**

- Per impostazione predefinita, la retroilluminazione è disattivata (per risparmiare energia).
- Premere il pulsante (LIGHT) per attivare la retroilluminazione per 7 secondi.

### **9 - PULIZIA E MANUTENZIONE**

- Prima di pulire l'unità, scollegare l'alimentazione (rimuovere le batterie).
- Pulire solo l'esterno dell'unità e utilizzare un panno asciutto. Non utilizzare liquidi detergenti per evitare di danneggiare l'elettronica.

1 anno di garanzia limitata

## Prodotto in Cina



Avviso di conformità per l'Unione Europea: i prodotti recanti il marchio CE sono conformi alle direttive europee applicabili e alle relative norme europee armonizzate.



Smaltimento di apparecchiature di scarto da parte di utenti nell'Unione Europea: questo simbolo significa che, in base alle leggi e ai regolamenti locali, è vietato smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. È invece responsabilità dell'utente proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando il dispositivo usato a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni su dove depositare le apparecchiature di scarto per il riciclaggio, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il logo "Triman" indica che il prodotto o l'imballaggio non devono essere gettati tra i rifiuti domestici; invece dovrebbero essere raccolti in modo differenziato per il riciclaggio o portati in un punto di raccolta (bidoni nei negozi, isole ecologiche, ecc.) per essere riciclati.

Servizio post-vendita:

@ : [aftersaleservice@gtcompany.fr](mailto:aftersaleservice@gtcompany.fr) - Tél. : + 33 (0) 1.85.49.10.26

### Prodotto fabbricato e distribuito da:

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - Francia

+33 (0) 1.61.10.09.25 - [www.gtcompany.fr](http://www.gtcompany.fr)

Immagini del programma spaziale della NASA: Fonte: International Space Archives LLC. La NASA non progetta, produce, distribuisce o approva le stazioni meteorologiche GT Company né fornisce supporto in garanzia delle stazioni meteorologiche GT Company. Per informazioni su assistenza, supporto e garanzia su questo prodotto, contattare il distributore o GT Company.